Vixen

“初期設定”画面および“メインメニュー画面”に“ＬＡＮについて”を追加

※赤道儀に付属の取扱説明書も併せてお読みください。

“初期設定”画面および“メインメニュー”画面においてＩＰ（アイピー） アドレス AddressおよびMAC（マック） アドレス Addressを確認できます。

“初期設定”画面から確認する方法

1、電源投入後しばらくすると“初期設定”画面が表示されます。

2、方向キー ▲ ▼ で“LAN について”を選択して ENTER または方向キー ▶ を押すと“LAN について”画面が表示されます。





3、確認を終了するには ENTER または方向キー ◀ または CLEAR を押します。
“初期設定”画面に戻ります。

“メインメニュー” 画面から確認する方法

1、「SCOPE MODE」または「CHART MODE」にて (0 MENU) を押すと “メインメニュー” 画面が表示されます。



2、方向キー (▲) (▼) で “LAN について” を選択して (ENTER) または方向キー (▶) を押すと “LAN について” 画面が表示されます。



3、確認を終了するには (ENTER) または方向キー (◀) を押し “メインメニュー” 画面に戻ります。
メニューをすべて終了する場合は (CLEAR) を押します。

【補足】STAR BOOK TEN のバージョンを確認する方法

1、方向キー ▲ ▼ で“StarBookTEN について”を選択して ENTER または方向キー ▶ を押すと“StarBookTEN について”画面が表示されます。



2、確認を終了するには ENTER または方向キー ◀ または CLEAR を押します。